




## → Handleiding Easee

### Inhoud configuratiepakket

- EVSE ID.
- Online handleiding Easee.
- De envelop met de QR-code voor de eindklant.

### Benodigheden installateur

- Laptop of mobiele telefoon met internetverbinding.
- Online handleiding Easee.



## → Volg de stappen



1. Voordat de laadpaal te koppelen is aan E-Flux, moet je op de knop klikken boven de ledstrip tot deze groen wordt, het laadstation zendt nu een wifi signaal uit.
2. Ga naar de volgende website (indien gebruik laptop) om de Easee home met E-Flux te koppelen: <http://easee.cloud/auth/signin> of kopieer de url in je mobiele browser.
3. Maak een account aan, activeer je account via de code die naar je telefoon wordt gestuurd en log in.
4. Selecteer hier '**My Products**' en druk op '**Add new product**'.
5. Vul het serienummer en ProductPin in. Deze zijn beide te vinden op het laadstation of achter op de handleiding.
6. Klik vervolgens op view product. De lader is nu gekoppeld aan het account.
7. Scrol naar beneden en klik op WiFi, selecteer hier een wifinetwerk en klik op save.

**Ga naar de volgende pagina voor de volgende stappen ->**

## → Volg de stappen



8. Scrol naar boven en klik aan de linkerkzijde op de optie '**mijn laadlocaties**'.
9. Selecteer operator en zoek E-Flux, klik E-Flux B.V. aan. Klik vervolgens op '**pair**'.
10. Gelukt! De lader gaat verbinding zoeken met de backend van E-Flux.
11. Lader is verbonden, klik vervolgens op '**mijn producten**' (linkerkzijde) en selecteer lader herstarten.
12. Bel E-Flux na enkele minuten op om te controleren of de laadpaal de verbinding met het eMobility platform heeft gemaakt.
13. Registreer de laadpaal door de QR-code te scannen op de envelop "Ready to charge?" Of door naar [www.e-flux.nl/instructies-account/](http://www.e-flux.nl/instructies-account/) te gaan.